



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

До початку використання вимийте посуд гарячою проточною водою з використанням м'яких засобів, щоб видалити залишки забруднень і масла після виробництва. Протріть поверхню антипригарного покриття невеликою кількістю рослинного масла.

Не використовуйте посуд з пластиковими, бакелітовими або дерев'яними ручками в духовці, а також не допускайте її контакту з полум'ям. Не використовуйте посуд в мікрохвильовій печі.

Щоб зберегти антипригарне покриття на більш тривалий термін, використовуйте термостійке дерев'яне, пластикове або силіконове кухонне приладдя. Не бажано використовувати металеві прилади або вироби з гострими кінцями.

Щоб уникнути пошкоджень поверхні, не використовуйте для чищення металеві губки, абразивні матеріали, їдкі очисники і лужні засоби. Не рекомендується мити в посудомийній машині.

Не перегрівайте порожній посуд. Не рекомендуємо лити холодну рідину в гарячий посуд: різкий перепад температури може викликати деформацію. В процесі експлуатації можлива поява невеликих подряпин, але вони істотно не впливають на якість покриття.

Для забезпечення безпеки дітей, під час використання стежте, щоб ручка посуду завжди була спрямована в середину варильної поверхні.

Використовуйте посуд тільки за прямим призначенням.

ГАРАНТІЯ:

Гарантія дійсна тільки для безпосереднього покупця товару по пред'явленню чека. Всі умови гарантії застосовуються в рамках законодавства про захист прав споживачів.

Гарантія поширюється на будь-який виробничий дефект. Гарантія не покриває пошкодження від ударів, нормальний знос виробу, а також наслідки недотримання рекомендацій з використання або наслідки експлуатації виробу в професійних цілях. Гарантія не поширюється на плями, знебарвлення або подряпини покриття, а також на пошкодження в результаті перегріву. Гарантія обмежується виключно заміною виробу на ідентичний або схожий, якщо модель знята з виробництва.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

До начала использования вымойте посуду горячей проточной водой с использованием моющих средств, чтобы удалить остатки загрязнений и масла после производства. Протрите поверхность антипригарного покрытия небольшим количеством растительного масла.

Не используйте посуду с пластиковыми, бакелитовыми или деревянными ручками в духовке, а также не подвергайте их воздействию открытого огня. Не используйте изделие в микроволновой печи.

Чтобы сохранить антипригарное покрытие на более длительный срок, используйте термостойкие деревянные, пластиковые или силиконовые кухонные приборы. Не желательно использование металлических приборов или изделий с острыми краями.

Во избежание повреждений поверхности, не используйте для чистки металлические губки, абразивные материалы, едкие очистители и щелочные средства. Не рекомендуется мыть в посудомоечной машине.

Не перегревайте пустую посуду. Не рекомендуем лить холодную жидкость в горячую посуду: резкий перепад температуры может вызвать деформацию дна. В процессе эксплуатации возможно появление небольших царапин, но они существенно не влияют на качество покрытия.

Для обеспечения безопасности детей, во время использования следите, чтобы ручка посуды всегда была направлена в середину варочной поверхности.

Используйте посуду только по прямому назначению.

ГАРАНТИЯ:

Гарантия распространяется непосредственно на покупателя товара при предъявлении товарного чека. Все условия гарантии действуют в рамках законодательства по защите прав потребителя.

Гарантия распространяется на любой производственный дефект. Гарантия не покрывает повреждения от ударов, нормальный износ изделия, а также последствия игнорирования рекомендаций по использованию или последствия эксплуатации изделия в профессиональных целях (при интенсивном использовании). Гарантия не распространяется на пятна, царапины, а также повреждения вследствие перегрева. Гарантия ограничивается исключительно заменой изделия на идентичное или похожее, если модель снята с производства.



FOYDALANISH BO'YICHA QO'LLANMA

Ishlab chiqarilgandan keyingi iflosliklar va moy qoldiqlarini olib tashlash uchun idishlarni foydalanishdan oldin yuvish vositalaridan foydalangan holda oqib turgan issiq suvda yuving. Kuyishga qarshi qoplama bilan qoplangan buyum sirtini oz miqdordagi o'simlik moyi bilan artib oling.

Plastik, bakelit yoki yog'och tutqichli idishlardan duxovkada foydalanmang, shuningdek ularni ochiq olov ta'siri ostida qoldirmang. Buyumdan mikroto'liqni pechda foydalanmang.

Buyumning kuyishga qarshi qoplamasini uzoq muddatga saqlash uchun issiqqa chidamli yog'och, plastik yoki silikondan tayyorlangan oshxona jihozlaridan foydalaning. Metalldan ishlangan jihozlar yoki o'tkir qirralari bo'lgan buyumlardan foydalanish maqsadga muvofiq emas.

Idishlarning sirti shikastlanishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida tozalash uchun metall gubkalar, abraziv materiallar, o'yuvchi tozalash vositalari va ishqorli tozalash vositalaridan foydalanmang. Idish yuvish mashinasida yuvish tavsiya etilmaydi.

Bo'sh idishlarni haddan tashqari qizdirmang. Sovuq suyuqlikni issiq idishlarga quyishni tavsiya etmaymiz: haroratning keskin o'zgarishi idish tub qismining deformatsiyaga uchrashi - shaklining o'zgarishiga olib kelishi mumkin.

Ishlatish jarayonida kichik tiralishlar paydo bo'lishi mumkin, ammo ular qoplamaning sifatiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatmaydi.

Bolalar xavfsizligini ta'minlash uchun foydalanish vaqtida idish tutqichi har doim qaynatiladigan yuza - plitaning o'rtasiga qaratilganligini kuzatib boring.

Idishlardan faqat maqsadga muvofiq ravishda foydalaning.

KAFOLATI:

Kafolat bevosita tovarni xarid qilgan xaridorga tovar cheki ko'rsatgandan so'ng qo'llaniladi. Kafolatning barcha shartlari iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonun hujjatlari doirasida amal qiladi. Kafolat ishlab chiqarishdagi har qanday nuqsonga nisbatan qo'llaniladi. Kafolat buyumning zarbalardan shikastlanishi, buyumning odatdagi eskirishi, shuningdek foydalanish bo'yicha tavsiyalarni e'tiborsiz qoldirish yoki buyumdan professional maqsadlarda foydalanish (intensiv ravishda foydalanganda) yuzaga kelgan zararlanish oqibatlarini qoplamaydi. Kafolat dog'lar, qirilgan joylar yoki qizib ketish oqibatida yuzaga kelgan shikastlanishlarga nisbatan qo'llanilmaydi. Agar buyum modeli ishlab chiqarishdan olib tashlangan bo'lsa, kafolat faqat bir xil yoki aynan shunga o'xshash modelga almashtirish bilan cheklanadi.

INSTRUCTIONS FOR USE

First of all, wash your cookware with warm running water and detergents to remove any residual dirt and oil after production.

Do not use cookware with plastic, bakelite or wooden handles in the oven or expose them to open flames. Do not use cookware in the microwave oven.

To avoid damage of the surface, do not use metal sponges, abrasive materials, corrosive cleaners or alkaline detergents for cleaning.

Do not overheat empty cookware. Don't pour cold liquid into hot cookware: a temperature drop can lead to deformation of the bottom.

We don't recommend to use this cookware in the dishwasher - this method is not considered delicate enough, as some detergents may contain corrosive elements.

For children safe, make sure that the handle of the cookware is turned towards the middle of the hob.

Use your cookware only for its intended use.

WARRANTY:

The warranty applies directly to the buyer with the sales receipt. All conditions of the warranty are valid of consumer legislation.

The warranty is limited to manufacturing defect. The warranty does not cover damage from impacts and drops, long-term using, as well as ignoring the recommendations for use or the consequences of using the product in professional case (intensive use). The warranty does not cover stains, scratches or damage due to overheating. The warranty is limited to replace the product with the same or the similar one, if the model is out of the production.